

Montážní návod

Gutta Rondo N

1. Přiložte předem složenou stříšku ke stěně budovy a obtáhněte tužkou otvory v upevňovacích úchytech v místě upevnění stříšky na stěně budovy
2. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtajte vrtákem do betonu o průměru 10 mm otvory v místech předem vyznačených tužkou.
3. Vložte do vyvrtaných otvorů hmoždinky
4. Strhněte ochrannou fólii z polykarbonátové desky
5. Umyjte stříšku měkkou houbou a čistou vodou.
6. Přiložte stříšku ke stěně a přišroubujte ji šrouby
7. Po zamontování stříšky a složení prvků boční stěny spojte obě části.
8. Vyjměte plastová zaslepovací víčka z profilů stříšek
9. Spojte stříšku pomocí šroubů s pryžovými podložkami.
10. Boční stěnu umístěte v kolmé poloze vůči stříšce.
11. Na stěně označte místo pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky
12. Spodek boční stěny posuňte na stranu.
13. Vyvrtajte otvor o průměru 10 mm v předem označeném místě.
14. Strhněte ochrannou fólii z polykarbonátové desky
15. Umyjte stěnu měkkou houbou a čistou vodou.
16. Boční stěnu upevněte na zed' pomocí hmoždinky.

